






USB
Orange F
Ecran
Piloter un robot
Connecter
Robot



Début
Bouton « Connecter » appuyé ?
NON
OUI
Afficher la liste des appareils disponibles



Début
Appareil sélectionné ?
NON
OUI
Appairer appareil
Afficher bouton « Déconnecter »



Début
Bouton « Déconnecter » appuyé ?
NON
OUI
Désappairer appareil
Afficher bouton « Connecter »


Début
Bouton « Arreter » appuyé ?
NON
OUI
Envoyer le nombre « 0 » à l'appareil


Début
Bouton « Avancer » appuyé ?
NON
OUI
Envoyer le nombre « 1 » à l'appareil


Début
Bouton « Reculer » appuyé ?
NON
OUI
Envoyer le nombre « 2 » à l'appareil


Début
Bouton « Gauche » appuyé ?
NON
OUI
Envoyer le nombre « 3 » à l'appareil


Début
Bouton « Droite » appuyé ?
NON
OUI
Envoyer le nombre « 4 » à l'appareil