ONECONCEPT

Wetterstation

10029373

Chère cliente, cher client,

Toutes nos félicitations pour l'acquisition de ce nouvel appareil. Veuillez lire attentivement et respecter les instructions de ce mode d'emploi afin d'éviter d'éventuels dommages. Nous ne saurions être tenus pour responsables des dommages dus au non-respect des consignes et à la mauvaise utilisation de l'appareil.

Consigne de sécurité

AVERTISSEMENT
Risques d'électrocution ! Les parties métalliques ainsi que le pied de la station météo peuvent attirer la foudre. Ne pas installer la station météo pendant un orage. De même, l'installation de la station météo en haute altitude peut entraîner des blessures et la mort. Respecter scrupuleusement les instructions de ce mode d'emploi.

Prise en main rapide et sommaire

Même si ce mode d'emploi explique pas-à-pas toutes les étapes, il est également possible de suivre ces étapes de manière intuitive.

Le bref descriptif suivant résume les étapes les plus essentielles à l'installation et à l'utilisation de la station météo, et renvoie aux rubriques correspondantes au sein du mode d'emploi.

Étape	Description	Page
1	Assembler et raccorder les capteurs	4
2	Installer la console d'affichage et la synchroniser avec les capteurs	8
3	Montage de la station météo	10
4	Régler la date et l'heure de la station météo	15

Contenu de l'emballage

- 1 x console d'affichage
- 1 x thermo-hygromètre / pluviomètre / anémomètre / capteur de vitesse éolienne
- 1 x pied de support
- 2 x arceaux avec écrous M5 pour la fixation du pied
- 4 x vis avec écrous M5 (Ø 5) pour la fixation du pied
- 2 x vis avec écrous M5 (Ø 3) pour la fixation du pied
- 4 x vis pour la fixation du pied
- 1 x mode d'emploi

Aperçu de l’appareil



1 Coupelle	8 Compartiment pour filtre
2 Panneau solaire	9 Fixation supplémentaire du pied
3 Niveau à bulle	10 Arceaux avec écrous M5
4 Pied de fixation	11 Vis avec écrous M5 (Ø 5)
5 Girouette	12 Vis avec écrous M5 (Ø 3)
6 Socle de fixation du pied	13 Vis de fixation
7 Pluviomètre	

Outils requis

- Visseuse précise (pour vis à tête cruciforme)
- Compas ou GPS (pour calibrer la direction du vent)
- Clé anglaise
- Marteau et clous pour fixer le thermo-hygromètre télécommandé.

Montage des capteurs

Installer les piles de l'anémomètre

Sortir le compartiment des piles de l'anémomètre. Appuyer et ouvrir dans le sens indiqué par la flèche comme illustré ci-dessous :



Introduire 4 piles AAA dans le compartiment des piles comme illustré ci-dessous :



IMPORTANT : ne pas installer les piles dans le mauvais sens, cela pourrait endommager durablement le thermo-hygromètre. Ne pas utiliser de batterie. Il est recommandé d'utiliser des piles en lithium.

Replacer le couvercle sur le compartiment des piles et appuyer pour l'enclencher.
La LED de l'anémomètre s'allume pendant 3 secondes et clignote ensuite une fois toutes les 16 secondes. À chaque fois que la LED clignote, le capteur transmet des données.

Installer les piles du pluviomètre



Tourner le cylindre dans la direction indiquée par la flèche sur le schéma ci-dessus et le retirer.



Repérer le compartiment des piles du transmetteur du pluviomètre et sortir le compartiment des piles.



Introduire 4 piles AAA dans le compartiment des piles. La LED du pluviomètre s'allume pendant 3 secondes et clignote ensuite une fois toutes les 60 secondes. À chaque fois que la LED clignote, le capteur transmet des données.

Installer les piles dans le transmetteur du thermo-hygromètre

Ouvrir le compartiment des piles en dévissant les vis (cf. image) :



Avant d'installer les piles, repérer les interrupteurs à glissière situés à l'intérieur du transmetteur. L'image illustre des interrupteurs en position OFF (réglage par défaut). La station météo prend en charge jusqu'à huit transmetteurs. Pour sélectionner le numéro de canal (le réglage par défaut est sur le canal 1), mettre les interrupteurs sur les positions indiquées par le tableau suivant. Pour modifier l'unité de mesure de la température, actionner l'interrupteur 4 comme indiqué sur le tableau.



1	2	3	4	Fonction
Bas	Bas	Bas	---	Canal 1
Bas	Bas	Haut	---	Canal 2
Bas	Haut	Bas	---	Canal 3
Bas	Haut	Haut	---	Canal 4
Haut	Bas	Bas	---	Canal 5
Haut	Bas	Haut	---	Canal 6
Haut	Haut	Bas	---	Canal 7
Haut	Haut	Haut	---	Canal 8
---	---	---	Bas	°F
---	---	---	Haut	°C

Une fois que les interrupteurs à glissière ont été paramétrés, introduire deux piles AAA dans le compartiment des piles. La LED du capteur s'allume pendant 4 secondes et clignote ensuite une fois toutes les 60 secondes. À chaque fois que la LED clignote, le capteur transmet des données.

S’assurer que le bon numéro de canal apparaît sur l’affichage et que l’unité sélectionnée s’affiche :



1 Température 2 Unité de mesure
3 Numéro du canal 4 Humidité relative de l’air

Refermer le compartiment des piles et s’assurer que le joint entourant le compartiment des piles est bien fixé avant de fermer le couvercle. Enfin, fixer l’ensemble en vissant les vis.

Affichages

1	Température intérieure		
2	Hygrométrie intérieure		
3	Hygrométrie de confort		
4	Température (°F ou °C)		
5	Hygrométrie en pourcentage		
6	Information sur la température intérieure et l’humidité Min./Max.		
7	Alerte d’hygrométrie intérieure et extérieure élevée/basse		
8	Alerte d’hygrométrie intérieure et extérieure élevée/basse		
9	Symbole d’alerte intérieure		
10	Point de rosé		
11	Température ressentie		
12	Canal (1-8)		
13	Fonction de défilement		
14	Niveau faible des piles	22	Unités de mesure de la vitesse éolienne
15	Hygrométrie extérieure	23	Affichage des précipitations : 1 h, 24 h, semaine, mois, totales
16	Température extérieure	24	Heure et date
17	Information sur la température intérieure et l’humidité Min./Max.	25	Alerte
18	Symbole d’alerte extérieure	26	Unités de mesure des précipitations
19	Ø Alerte de vitesse éolienne et de rafales	27	Alerte de précipitations
20	Direction du vent	28	Format de l’heure (12 h ou 24 h)
21	Ø Affichage de la vitesse éolienne et des rafales	29	Changement de température, d’hygrométrie ou de pression atmosphérique dans les dernières 12 h ou 24 h.