
USB
Orange F
Ecran
Piloter un robot
Connecter
Robot


Début
Bouton « Connecter » appuyé ?
NON
OUI
Afficher la liste des appareils disponibles


Début
Appareil sélectionné ?
NON
OUI
Appairer appareil
Afficher bouton « Déconnecter »


Début
Bouton « Déconnecter » appuyé ?
NON
OUI
Désappairer appareil
Afficher bouton « Connecter »


Début
Bouton « Arreter » appuyé ?
NON
OUI
Envoyer le texte «BP : 0 » à l'appareil


Début
Bouton « Avancer » appuyé ?
NON
OUI
Envoyer le texte « BP : 1 » à l'appareil


Début
Bouton « Reculer » appuyé ?
NON
OUI
Envoyer le texte « BP : 4 » à l'appareil


Début
Bouton « Droite » appuyé ?
NON
OUI
Envoyer le texte « BP : 2 » à l'appareil


Début
Bouton « Gauche » appuyé ?
NON
OUI
Envoyer le texte « BP : 3 » à l'appareil