

Le store automatique en mode « Vent »



Description du fonctionnement attendu

Le store n'a que deux positions, store ouvert ou store fermé. Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton poussoir (BP) d'ouverture et qu'il n'y a pas de vent, le store s'ouvre. Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton poussoir (BP) de fermeture ou lorsqu'il y a du vent, le store se ferme.

Ressources matériel & logiciel



**Lutin
utilisateur**



**Arrière-plan
Costume store fermé**



**Arrière-plan
Costume store ouvert**



Lutin vent



BP ouverture



BP fermeture

Remarques :

- Il s'agit ici d'un fonctionnement simplifié car sans les capteurs de fin de course et sans commande d'arrêt ;
- La présence de vent est simulée en passant la souris sur le lutin « Vent » ;
- Le fonctionnement est à programmer sur le lutin utilisateur.