



UN CAPTEUR DE QUALITE DE L'AIR, COMMENT CA MARCHE ?

Le capteur de qualité de l'air détecte la concentration dans l'air d'un panel de gaz cibles dont le monoxyde de carbone (CO). Les caractéristiques électriques du capteur varient en fonction de la concentration en gaz. Cette variation est transformée par le capteur en une tension électrique (V) utilisable par la carte de commande.

Gaz

Conductivité

Concentration en gaz

Capteur chimique de gaz

Ce capteur est constitué d'un matériau semi-conducteur. Au contact des particules de gaz, une réaction chimique modifie la conductivité du matériau.



LE CAPTEUR DE QUALITE DE L'AIR, COMMENT JE L'UTILISE ?

Le **signal** qui transporte l'**information** donnée par ce capteur varie de manière continue. Ce type de capteur est dit **analogique**.

Il se connecte sur l'une des entrées A0 à A3 de la carte de commande.

Le signal électrique de ce capteur varie de 0V à 5V.

Il est converti en une valeur numérique comprise entre 0 et 1023 par le logiciel mBlock.



PROGRAMMER LE CAPTEUR DE QUALITE DE L'AIR AVEC MIBLOCK

Algorithme

```

DEBUT
Affecter 0 à la variable « VGaz »
DEBUT
Affecter la valeur du capteur de gaz « VGaz »
SI « VGaz » > 100
    ALORS Allumer le buzzer
    SINON Eteindre le buzzer
FIN SI
RETOUR AU DEBUT
FIN
    
```

Le programme ci-dessous déclenche un signal sonore (buzzer) lorsque le seuil de concentration en gaz est dépassé.

Capteur déclaré sur l'entrée analogique A1

Buzzer